



1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté, a vložte dvě baterie typu "AA". Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučují alkalické baterie.
2. Ve funkci TEST dávkovač automaticky stříká každých 5 sekund.
3. Na přepínači nastavte dobu postřiku 7,5/15/30 minut.
4. Stejným způsobem nastavte požadovaný časový zlomek v 24H/den/noc
5. Vložte aerosol do polohy znázorněné na obrázku.
6. Spotřebič zapněte v poloze INT.Dosimatic Program
7. blikání zelené kontrolky každých 5 sekund signalizuje správnou funkci spotřebiče.
8. rozsvícení červené kontrolky signalizuje, že je třeba vyměnit aerosol.

1.1 INT (ZAPNUTO), VYPNUTO A TESTOVACÍ REŽIM.

- INT (ON). Uvede Dosimatic do provozu podle pracovního intervalu a pracovního režimu.
- OFF (VYPNUTO). Vypne přístroj Dosimatic.
- TEST (TEST) (TEST): V REŽIMU TEST (TEST) SE ZAPNE DOZIMETR. Testovací režim.
Automaticky stříká od 5 do 5 sekund.

2. PRACOVNÍ INTERVAL

- 7,5 - stříká každých 7,5 minuty

-15 - stříká každých 15 minut

-30 - stříká každých 30 minut

3. SENZOR SVĚTLA

- 24h. Aktivuje se po dobu 24 hodin.

- V noci. Funguje pouze bez světla. - Denní. Funguje pouze se světlem.

4. ZELENÉ SVĚTLO

- Když zelené světlo bliká (od 5 do 5 sekund), znamená to, že Dosimatic pracuje správně.

5. SNÍMAČ CDS: SNÍMAČ CDS JE VYBAVEN ČIDLEM, KTERÉ JE UMÍSTĚNO NA DISPLEJI.

- Senzor CDS SENSOQ reguluje denní nebo noční režim.

6 ČERVENÉ SVĚTLO

- Jedná se o kontrolku alarmu. Signalizuje, že je třeba vyměnit aerosol.