

## Důležitá upozornění pro aplikaci všech PU-nátěrů

### CC-PU-ochranná vrstva, CC-SuperPU-Siegel, CC-PU-Anticolor

Bezprostředně po aplikaci nátěrů dbát těchto doporučení!

- Po 12 hodinách od posledního nátěru může být ošetřená podlahovina opatrně používána. Konečných vlastností (trvanlivost, mechanická zatížitelnost, chemická odolnost) dosáhne nátěr po cca 7 dnech při pokojové teplotě.
- Mírné přirozené zbarvení je možné a neznamená snížení kvality nátěru.
- Lepicí pásky (např. pro uchycení krycích folií, šablon nebo označení sportoviště) je možné použít až po dokonalém vytvrzení PU-nátěru (po 7 dnech). Používat pouze doporučené lepicí pásky (např. Kipp Fineline-Spezial-Papier, 3M Goldband) a dbát pokynů výrobce. Nevhodné použití (např. příliš dlouhá doba) může způsobit odseparování PU-nátěru. Tlakového zatížení na lepicí pásky, např. šlapání na ně apod., je nutné se vyvarovat. Stáhněte lepicí pásky ihned po dokončení prací opatrně naplocho z podlahoviny.
- PU-nátěry je možné zakrýt paropropustným krycím papírem teprve po 12 hodinách od posledního nátěru.
- Koberce a kobercové předložky je možné položit až po úplném vytvrzení nátěru – po cca 7 dnech.
- Protiskluzné podložky pod koberce s gumovým podkladem mohou obsahovat změkčovadla a to může způsobit narušení povrchu podlahoviny. NEPLATÍ pro CC-PU-Anticolor!!!
- Židle s kolečky musí odpovídat normě EN 12529 (typ W), popř. je nutné použít vhodné krycí podložky pod kolečkové židle.
- Nohy pohyblivého nábytku (stoly, židle apod.) musí být opatřeny vhodnými kluzáky pro tvrdé podlahy (např. nábytkové kluzáky ScratchNoMore).
- Barevné chemikálie nebo změkčovadla z gumy mohou migrovat do CC-PU-ochranné vrstvy a do CC-SuperPU-Siegel. Optimální ochranu proti barevným chemikáliím a změkčovadlům nabízí CC-PU-Anticolor!
- Ochranné nátěry podléhají nevyhnutelně během používání mechanickým vlivům, škrábancům a poškozením a musí být zavčas sanovány.
- Při použití na minerální cementové lité podlahy nebo lité podlahy z umělých pryskyřic (epoxidové nebo polyuretanové silné povlaky) kontaktujte nejprve naše technické poradenství.
- Spáry utěsněné silikonem nelze ošetřit PU-nátěrem z důvodu nedostatečné přilnavosti k tomuto materiálu.

Nejpozději při předávání prací je podle normy DIN 18365 nutné předat uživateli návod na ošetřování a čištění jeho konkrétní podlahoviny. Obecné návody pro všechny typy podlahovin najdete na našich webových stránkách ([www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz)) a můžete si je volně stáhnout k použití.

Dr. Schutz® Group – laboratoř Hessisch Oldendorf