

# Obecný návod pro LCD dávkovač DISHS2

Otevřete přední kryt, uvidíte 7 tlačítek (zleva doprava)

## 1. RESET

Zruší předchozí nastavení dávkovače

## 2. SPRAY (nedávejte dávkovač před obličej)

Stiskněte toto tlačítko, zásobník stříkne jednou.

## 3. MODE

Na displeji LCD se objeví výběr následujících režimů, když stisknete tlačítko na 2 vteřiny (START/STOP/SPRAY/INTERVAL/WEEK/HOUR/MIN/CLOCK)

## 4. WEEK (TÝDEN)

Nastavte týden stisknutím tlačítka.

## 5. HOUR

Nastavte hodinu stisknutím tlačítka

## 6. MIN

Nastavte minuty stisknutím tlačítka.

## 7. ON/OFF (Zapnutí/vypnutí)

Zapne nebo vypne dávkovač

Poznámka: Stiskněte tlačítko "ON/OFF", na LCD displeji se zobrazí "ZAPNUTO", LED dioda bude blikat zeleně a červeně třikrát, potom dávkovač stříkne jednou a přepne se do normálního provozního stavu. Po opětovném stisknutí tlačítka ON/OFF se na LCD displeji zobrazí "VYPNUTO", dávkovač je vypnutý, ale LCD displej bude zobrazovat čas.

Při vybití akumulátoru se na displeji zobrazí příslušný symbol.

## **NÁVOD**

**1.** Nastavte čas spuštění a vypnutí dávkovače. Dávkovač můžete nastavit na čas spuštění a vypnutí od 0:00 do 24:00.

**2.** Stiskněte tlačítko MODE po dobu 2 sekund. Na LCD displeji se objeví START, poté stisknutím tlačítek HOUR a MIN nastavte čas začátku. Pokud se zobrazí STOP, stiskněte tlačítko MODE a poté stisknutím HOUR a MIN nastavte hodinu vypnutí.

### **Nastavení intervalu stříknutí:**

Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí nápis SPRAY. Na displeji se zobrazí celkové informace o množství vůně, osvěžovač vzduchu může mít až 3000 stříků.

#### **1. Interval mezi stříknutím**

Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí nápis INTERVAL, stiskněte tlačítko MIN pro nastavení času mezi stříknutím. Na výběr 0 – 60 minut.

#### **2. Režim WEEK (Víkend)**

Nastavení víkendového režimu

Stiskněte tlačítko MODE dokud se nezobrazí nápis WEEK. Stiskněte WEEK pro výběr víkendového režimu. Na výběr ze tří cyklů:

1.2.3.4.5 (režim od PO do PÁ)

1.2.3.4.5.6 (režim od PO do SO)

1.2.3.4.5.6.7 (režim od PO do NE)

#### **3. Nastavení času a dne v týdnu:**

Stiskněte tlačítko MODE. Když se zobrazí "CLOCK", stiskněte tlačítko HOUR a MIN pro nastavení a stiskněte WEEK pro nastavení dne v týdnu.

**PARAMETRY:** Pouzdro: ABS, Rozměry: Výška: 24,2cm, Hloubka: 8,3 cm, Šířka: 8,3 cm, Hmotnost: 480 g, Intervalový rozsah: 1-60 minut, BATERIE: 2 x D (3V) – LR20