

niceboy®

OFFICE **M10** **ERGONOMIC**

User Manual / Office Mouse

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

BG

OBSAH BALENÍ

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
 Uživatelský manuál
 1x AA baterie
 USB dongle

PŘEHLED ROZVRŽENÍ

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Scrolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko DPI
7. Zapínací/vypínací tlačítko

**INSTALACE**

Otevřete spodní část myši a vložte 1x AA baterii. U baterie se nachází i 2,4 GHz dongle, ten vyjměte a připojte do USB portu vašeho počítače. Myš zapnete pomocí posuvného tlačítka na spodní straně myši. Pro zapnutí musí být tlačítko v poloze ON. V případě, že není myš rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

PARAMETRY

Napětí:
 Napájení:
 Senzor:

DC 1,5V \pm 5G, proud: \leq 15mA
 1x AA baterie, 1,5V
 optický

Max DPI:	1600 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600
Počet tlačítek:	6
Připojení:	USB Dongle (2.4 GHz)
Frekvenční pásmo:	2.4 GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 22,5 mW
Požadavky OS:	Win, Mac
Rozměry:	103 * 71 * 43mm
Hmotnost:	66g

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.

K čištění mezer použijte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.

K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

DODATEČNÉ INFORMACE

Nepoužívejte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 40 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více)

Neskladujte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více)

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami a nepokoušejte se jej rozebrat.

Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky.

Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové

zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto Niceboy s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy OFFICE M10 Ergonomic je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/office-m10-ergonomic>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SK

OBSAH BALENIA

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
Manual
1× AA batéria
USB dongle

PREHĽAD ROZVRHNUTIA

1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Rolovalacie koliesko
4. Tlačidlo Vpred
5. Tlačidlo Späť
6. Tlačidlo DPI
7. Zapínacie / vypínacie tlačidlo



INŠTALÁCIA

Otvorte spodnú časť myši a vložte 1× AA batériu. U batérie sa nachádza aj 2,4 GHz dongle, ten vyberte a pripojte do USB portu vášho počítača. Myš zapnete pomocou posuvného tlačidla na spodnej strane myši. Pre zapnutie musí byť tlačidlo v polohe ON. V prípade, že nie je myš rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC / notebooku).

PARAMETRE

Napätie:
Napájanie:
Senzor:

DC 1,5V ± 5G, prúd: ≤ 15mA
1× AA batéria, 1,5V
Optický

Max DPI:	1600
DPI MODE:	800 / 1200 / 1600
Počet tlačidiel:	6
Pripojenie:	USB Dongle (2.4 GHz)
Frekvenčné pásmo:	2.4 GHz
Radiofrekvenčný výkon:	≤ 22,5 mW
Požiadavky systému:	Win, Mac
Rozmery:	103 * 71 * 43mm
Hmotnosť:	66g

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo v teplej vode navlhčenej handričky jemne očistite od nečistôt.

Na čistenie medzier používajte okrúhle špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší.

Na prípadné čistenie optiky myši použite len suché tampóny do uší, jemne odstráňte prípadné nečistoty či odfúknite prachové čiastočky.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Nepoužívajte myš na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac).

Neskladujte myš na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/ 60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac).

Chráňte zariadenie pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami a nepokúšajte sa ho rozoberať.

Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.

Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou výrobku, sa vzťahuje lehota životnosti v dĺžke šesť mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerné vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové za-

riadenie pracuje, a maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sú naň kladené.

Týmto Niceboy s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy OFFICE M10 Ergonomic je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/office-m10-ergonomic>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCIÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENT

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
Manual
1x AA battery
USB dongle

OVERVIEW

1. Left button
2. Right button
3. Scrolling wheel
4. Forward
5. Backward
6. DPI button
7. On/Off switch



CONNECTION

Open the bottom of the mouse and insert 1x AA battery. The battery storage also has a 2.4 GHz dongle, remove it and connect it to the USB port of your computer. To turn on the mouse, use the On/off switch on the bottom of the mouse. The button must be in the ON position to turn on. If the mouse is not recognized, check that the USB driver on your computer is up-to-date (check with your PC / notebook manufacturer).

SPECIFICATION

Voltage:

DC 1,5V \pm 5G, current: \leq 15mA

Power Supply:

1x AA battery, 1,5V

Sensor:

Optical

Max DPI:	1600
DPI MODE:	800 / 1200 / 1600
Number of buttons:	6
Connection:	USB Dongle(2.4 GHz)
Frequency band:	2.4GHz
Radio frequency power:	≤ 22,5 mW
System requirements:	Win, Mac
Measurements:	103 * 71 * 43mm
Dimensions:	66g

MAINTENANCE AND CLEANING

The device requires minimal maintenance, but we recommend that you perform the following tasks once a month:

Disconnect the mouse from the computer and use a dry or damp cloth in warm water to clean it from the dirt.

Use a round toothbrush or dampened ear swabs to clean the gaps.

To clean the mouse optic use only dry ear swabs to gently remove any dirt or the dust particles.

ADDITIONAL INFORMATION

Avoid using the mouse on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more).

Avoid storing the mouse on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more).

Protect the product from rain, humidity and liquids and do not attempt to disassemble it.

Protect the device from sharp objects and falls from height.

Batteries – improper handling (prolonged charging, short circuit, breakage by other objects, etc.) may result in fire, overheating or battery leakage.

The battery or accumulator that may be included with the product has a lifetime period of six months, as it is a consumable.

Information on all frequency bands in which the radio equipment operates and intentionally transmits radio waves as well as the maximum radio frequency power transmitted in the

frequency band in which the radio equipment is operated is included in the instructions and safety information.

This product complies with all the basic requirements of relevant EU directives.

Niceboy s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment Niceboy OFFICE M10 Ergonomic complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites:
<https://niceboy.eu/en/declaration/office-m10-ergonomic>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices (business and corporate use)
In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

INHALT DER PACKUNG, SYSTEMANFORDERUNGEN

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
Gebrauchsanleitung
1x AA Batterie
USB Dongle

ÜBERSICHT ÜBER DIE ANORDNUNG

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Taste vor
5. Taste zurück
6. Taste DPI
7. An / aus Schalter



INSTALLATION

Öffnen Sie die Unterseite der Maus und legen Sie 1x AA-Batterie ein. Der Akku hat auch einen 2,4 GHz Dongle, entfernen Sie diesen und schließen Sie ihn an den USB-Port Ihres Computers an. Um die Maus einzuschalten, verwenden Sie die Scroll-Taste an der Unterseite der Maus. Zum Einschalten muss sich die Taste in der Position ON befinden. Wenn die Maus nicht erkannt wird, überprüfen Sie, ob der USB-Treiber Ihres Computers aktuell ist (fragen Sie Ihren PC / Notebook-Hersteller).

PARAMETER

Spannung:

DC 1,5V \pm 5%, proud: \leq 15mA

Energieversorgung:

1x AA batterie, 1,5V

Sensor:	Optischer
Max DPI:	1600
DPI MODE:	800 / 1200 / 1600
Anzahl der Tasten:	6
Verbindung:	USB Dongle(2.4 GHz)
Frequenzband:	2.4 GHz
Hochfrequenzleistung:	≤ 22,5 mW
System Anforderungen:	Win, Mac
Abmessungen:	103 * 71 * 43mm
Masse:	66g

WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät braucht nur minimale Wartung, wir empfehlen aber dennoch einmal monatlich die folgenden Schritte durchzuführen: Trennen Sie die Maus vom Computer und wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen oder einem in warmem Wasser angefeuchteten Lappen sanft ab. Zur Reinigung der Zwischenräume empfehlen wir einen runden Zahnstocher oder angefeuchtete Ohrstäbchen. Verwenden Sie zu einer eventuellen Reinigung der Optik der Maus nur Ohrstäbchen, mit denen Sie eventuellen Schmutz vorsichtig entfernen, oder blasen Sie Staubteilchen weg.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

Die Maus nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Maus nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor Stürzen aus der Höhe. Batterie – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Zerschlagen mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es zur Brandentstehung, zu Überhitzung oder zum Auslaufen des Akkus kommen. Für die gegebenenfalls im Produkt enthaltene Batterie oder den Akku gilt eine Betriebsdauer von sechs Monaten, da es sich dabei um Verbrauchsmaterial handelt. Im Falle einer Funkanlage, die absichtlich Funkwellen aussendet, müssen die Anweisungen und Sicherheitsinformationen Informationen zu allen Frequenzbändern enthalten, in denen die

Funkanlage betrieben wird, und die maximale Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband gesendet wird, in dem die Funkanlage betrieben wird. Dieses Produkt erfüllt sämtliche grundlegenden, durch EU-Richtlinien daran gestellten Anforderungen.

Hiermit erklärt die Firma Niceboy s.r.o., dass der Typ der Funkanlage Niceboy OFFICE M10 Ergonomic den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/de/declaration/office-m10-ergonomic>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird.

Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.
(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
 Használati útmutató
 1 x AA elem
 USB-adapter

ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE

1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgető gomb
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI gomb
7. Be / ki gomb



TELEPÍTÉS

Nyissa ki az egér alját, és helyezzen be 1x AA elemet. Az akkumulátor 2,4 GHz -es hardverkulccsal is rendelkezik, vegye ki, és csatlakoztassa a számítógép USB -portjához. Az egér bekapcsolásához használja az egér alján található görgetőgombot. A bekapcsoláshoz a gombnak BE helyzetben kell lennie. Ha az egeret nem ismeri fel, ellenőrizze, hogy a számítógép USB-illesztőprogramja naprakész-e (érdeklődjön a PC / notebook gyártójától).

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:
 Tápegység:
 Érzékelő:

DC 1,5V ±5G, proud: ≤ 15mA
 1x AA akkumulátor, 1,5V
 Optikai

Max DPI:	1600
DPI MODE:	800 / 1200 / 1600
Gombok száma:	6
Csatlakozás:	USB Dongle(2.4 GHz)
Frekvenciasáv:	2.4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 22,5 mW
Rendszerkövetelmények:	Win, Mac
Méretek:	103 * 71 * 43mm
Tömege:	66g

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az eszköz csupán minimális karbantartást igényel, ennek ellenére ajánlott havonta egyszer elvégezni a következő műveleteket:

Húzza ki az egeret a számítógépből, majd finoman törölgesse meg száraz vagy meleg vízzel benedvesített törlőruhával.

A rések megtisztításához használjon kerek fogpiszkálót vagy nedves fültisztító pálcikát.

A egér optikájának esetleges megtisztításához csak száraz fültisztító pálcikát használjon. Óvatosan távolítsa el a szennyeződések, vagy fújja ki a por részecskéket.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

Ne használja az egeret túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja az egeret túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvjuk a készüléket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól, és ne kíséreljük meg szétszerelni. Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől. Akkumulátor – a szakszerűtlen kezelés (túl hosszú töltés, rövidzárlat, az akkumulátor összetörése más tárggyal stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor kifolyását okozhatja. A termékhez esetlegesen járó tartozék elem vagy akkumulátor fogyóeszköz, ezért élettartama hat hónap. Szándékosan rádióhullámokat sugárzó rádióberendezés esetén az utasításoknak és biztonsági információknak tartalmazniuk kell az összes olyan frekvenciasávra vonatkozó információkat, amelyekben a rádióberendezés működik, és a rádióberendezés működési frekvenciasávjában kisugárzott legnagyobb rádiófrekvenciás

teljesítményt. A termék megfelel a vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

Az Niceboy s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az Niceboy OFFICE M10 Ergonomic típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/hu/declaration/office-m10-ergonomic>

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírászerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor.

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató (vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ PAKETA

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
 Upute za upotrebu
 1 baterija tipa AA
 USB hardverski ključ

PREGLED

1. Lijevi gumb
2. Desni gumb
3. Kotačić za pomicanje
4. Forward
5. Nazad
6. Tipka DPI
7. Prekidač za uključivanje/isključivanje



VEZA

Otvorite dno miša i umetnite 1x AA bateriju. Pohrana baterije također ima ključ od 2,4 GHz, uklonite ga i spojite na USB priključak vašeg računala. Za uključivanje miša koristite prekidač za uključivanje/isključivanje na dnu miša. Gumb mora biti u položaju ON za uključivanje. Ako miš nije prepoznat, provjerite je li USB upravljački program na vašem računalu ažuriran (provjerite kod proizvođača računala / prijenosnog računala).

PARAMETRI

Feszültség:
 Tápegység:
 Senzor:

DC 1,5V ±5G, proud: ≤ 15 mA
 1x AA akkumulátor, 1,5V
 Optički

Max DPI:	1600
DPI MODE:	800 / 1200 / 1600
Broj tipki:	6
Csatlakozás:	USB Dongle(2.4 GHz)
Frekvencijski pojas:	2.4 GHz
Radiofrekventna snaga:	≤ 22,5 mW
Zahtjevi sustava:	Win, Mac
Méreték:	103 * 71 * 43mm
Težina:	66g

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Uređaj zahtijeva minimalno održavanje, ali preporučujemo da jednom mjesečno obavite sljedeće zadatke:

Odvojite miš od računala i čistite ga od prljavštine suhom ili vlažnom krpom u toploj vodi.

Za čišćenje praznina upotrijebite okruglu četkicu za zube ili navlažene briseve za uši.

Za čišćenje optike miša koristite samo suhe briseve za uši kako biste nježno uklonili prljavštinu ili čestice prašine.

DODATNE INFORMACIJE

Ne upotrebljavati miš na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više)

Ne čuvati miš na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)

Zaštite proizvod od kiše, vlage i tekućine i ne pokušavajte ga rastaviti.

Zaštite uređaj od oštih predmeta i pada s visine.

Baterije – nepravilno rukovanje (dugotrajno punjenje, kratki spoj, kvar od drugih predmeta itd.) može dovesti do požara, pregrijavanja ili istjecanja baterije.

Trajanje baterije ili akumulatora koji može biti priložen uz proizvod je šest mjeseci jer je potrošna roba.

U slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radio valove, upute i sigurnosne informacije moraju sadržavati podatke o svim frekvencijskim pojasevima u kojima radi radio oprema i naj-

veću snagu radio frekvencije koja se prenosi u frekvencijskom pojasu u kojem radio oprema radi. Ovaj je uređaj usklađen sa svim osnovnim zahtjevima odgovarajućih direktiva EU.

Niceboy s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme Niceboy OFFICE M10 Ergonomic u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima:

<https://niceboy.eu/hr/declaration/office-m10-ergonomic>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
 Podręcznik użytkownika
 Baterie 1x AA
 Klucz sprzętowy USB

UKŁAD MYSZKI

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko do przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk DPI
7. Włącznik / wyłącznik

**INSTALACJA**

Otwórz spód myszy i włóż 1x baterię AA. Bateria ma również klucz sprzętowy 2,4 GHz, wyjmij go i podłącz do portu USB komputera. Aby włączyć mysz, użyj przycisku przewijania na spodzie myszy. Aby włączyć, przycisk musi być w pozycji ON. Jeśli mysz nie jest rozpoznawana, sprawdź, czy sterownik USB w Twoim komputerze jest aktualny (skonsultuj się z producentem komputera/notebooka).

PARAMETRY

Napięcie:	DC 1,5V ± 5G, prąd: ≤ 15mA
Zasilacz:	1x AA bateria, 1,5V
Senzor:	Optyczny
Max DPI:	1600

DPI MODE:	800 / 1200 / 1600
Lłość przycisków:	6
Połączenie:	USB Dongle(2.4 GHz)
Pasma częstotliwości:	2.4GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 22,5 mW
Wymagania systemowe:	Win, Mac
Wymiary:	103*71*43mm
Waga:	66g

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, mimo to jednak zalecamy przeprowadzanie co miesiąc następujących czynności:

Odłączyć myszkę od komputera i delikatnie pozbawić ją zanieczyszczeń za pomocą szmatki suchej lub zwilżonej ciepłą wodą.

Do oczyszczenia szczelin użyć okrągłej wykałaczki lub zwilżonych tamponów do uszu.

Do ewentualnego oczyszczenia soczewki myszki użyć tylko suchych tamponów do uszu i delikatnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia, albo zdmuchnąć cząsteczki kurzu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nie używaj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej). Nie przechowuj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej). Chron produkt przed ostrzem, wilgocią i cieczami. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chron urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu. Bateria lub akumulator, które mogą być dołączone do produktu, mają sześciomiesięczny okres żywotności, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe. Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE odnoszące się do produktu.

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy OFFICE M10 Ergonomic jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/office-m10-ergonomic>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzielenie on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
Uporabniški priročnik
1 x baterija AA
USB-adapter

PREGLED RAZPOREDITVE

1. Levi gumb
2. Desni gumb
3. Kolečček
4. Gumb naprej
5. Gumb nazaj
6. Gumb DPI
7. Gumb za vklop / izklop



NAMESTITEV

Odprite spodnji del miške in vstavite 1x baterijo AA. Baterija ima tudi 2,4 GHz ključ, ga odstranite in povežite z vrati USB na računalniku. Za vklop miške uporabite gumb za pomikanje na dnu miške. Gumb mora biti v položaju ON za vklop. Če miška ni prepoznana, preverite, ali je gonilnik USB v vašem računalniku posodobljen (preverite pri proizvajalcu računalnika / prenosnika).

PARAMETRI

Napetost:	DC 1,5V ± 5G, tok: ≤ 15mA
Napajanje:	1x AA baterija, 1,5V
Senzor:	Optyczny
Max DPI:	1600

DPI MODE:	800 / 1200 /1600
Število gumbov:	6
Priključek:	USB Dongle(2.4 GHz)
Frekvenčni pas:	2.4 GHz
Radiofrekvenčna moč:	≤ 22,5 mW
Sistemske zahteve:	Win, Mac
Mere:	103 * 71 * 43 mm
Waga:	66g

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Naprava zahteva minimalno vzdrževanje, kljub temu priporočamo, da enkrat mesečno izvedete naslednje:

Miško odklopite od računalnika in s pomočjo suhe ali s toplo vodo navlažene krpe rahlo očistite umazanijo.

Za čiščenje vrzeli uporabljajte okrogel zobotrebec ali navlažene palčke za čiščenje ušes.

Za morebitno čiščenje optike miške uporabite le suhe palčke za ušesa in nežno odstranite morebitno umazanijo ali razpihajate prašne delce.

DODATNE INFORMACIJE

Miške ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/ 45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Miške ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami ter ga ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterije: nepravilno ravnanje (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodovanje z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali uhajanje baterije. Baterija ali akumulator, ki je lahko priložen izdelku, ima življenjsko dobo šest mesecev in sodi med potrošni material. V primeru radijske opreme, ki namerno oddaja radijske valove, morajo navodila in varnostne informacije vključevati informacije o vseh frekvenčnih pasovih, v katerih radijska oprema deluje, in največji radiofrekvenčni moči, oddani v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve ustreznih direktiv EU.

Niceboy s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme Niceboy OFFICE M10 Ergonomic skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

<https://niceboy.eu/sl/declaration/office-m10-ergonomic>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za pravilno odstranjanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe.

Informacije za uporabnike glede odstranjanja električne in elektronske opreme (podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjanje električne naprave. Informacije za odstranjanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

RO

CONȚINUTUL PACHETULUI

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
Manual de utilizare
1x baterii AA
Dongle USB

PREZENTARE GENERALĂ

1. Buton stanga
2. Buton dreapta
3. Rotita scroll
4. Buton inainte
5. Buton inapoi
6. Buton DPI
7. Buton On / Off



INSTALARE

Deschideți partea de jos a mouse-ului și introduceți 1x baterie AA. Bateria are și un dongle de 2,4 GHz, scoateți-o și conectați-o la portul USB al computerului. Pentru a porni mouse-ul, utilizați butonul de derulare din partea de jos a mouse-ului. Butonul trebuie să fie în poziția ON pentru a porni. Dacă mouse-ul nu este recunoscut, verificați dacă driverul USB de pe computer este actualizat (consultați producătorul computerului / notebookului).

SPECIFICAȚIE

Tensiune:

DC 1,5V \pm 5G, curent: \leq 15 mA

Alimentare:

1x baterie AA, 1,5V

Senzor/ Tehnologie:

optic

DPI maxim:	1600
Rezoluție reglabilă/MODURI DPI:	800/1200/1600
Număr de butoane:	6
Conexiune:	USB Dongle (2.4 GHz)
Banda de frecvență:	2.4 GHz
Puterea de radiofrecvență:	≤ 22,5 mW
Cerințe de sistem:	Win, Mac
Dimensiuni:	103 * 71 * 43mm
Greutate:	66g

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Dispozitivul necesită o întreținere minimă, dar vă recomandăm să efectuați următoarele sarcini o dată pe lună:

Deconectați mouse-ul de la computer și folosiți o cârpă uscată sau umezită în apă caldă pentru a-l curăța de murdărie.

Folosiți o periuță de dinți rotundă sau tampoane de urechi umezite pentru a curăța spațiile libere.

Pentru a curăța elementele optice ale mouse-ului, utilizați doar tampoane uscate pentru urechi pentru a îndepărta delicat orice murdărie sau particulele de praf.

INFORMATII ADITIONALE

Pachetul conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Nu utilizați mouse în locuri cu temperaturi prea scăzute sau ridicate (0 °C și mai puțin/40°C și mai mult) sau umiditate (20% și mai puțin/90% și mai mult). Nu depozitați mouse în locuri cu temperatură prea scăzută sau ridicată (-15°C și mai puțin/ 60°C și mai mult) sau umiditate (90% și mai mult). Evitați depozitarea în medii umede, protejați produsul de ploaie, umezeală și lichide și nu încercați să-l demontați. Protejați produsul de obiecte ascuțite și căderi de la înălțime. Baterie - Utilizarea necorespunzătoare (încărcare prelungită, scurtcircuit, deteriorare de către alte obiecte etc.) poate duce la incendiu, supraîncălzire sau scurgerea bateriei. Bateria sau acumulatorul care poate face parte din produs, are o durată de viață de șase luni deoarece este un articol consumabil. În cazul unui echipament radio care transmite în mod intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio și puterea maximă

de frecvență radio transmisă în banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio. Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE.

Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că tipul de echipament radio Niceboy OFFICE M10 Ergonomic este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/ro/declaration/office-m10-ergonomic>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale.

Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice (utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

Niceboy OFFICE M10 Ergonomic
 Ръководство за потребителя
 1 бр. батерия тип AA
 USB донгъл

ОБЩ ПРЕГЛЕД

1. Ляв бутон
2. Десен бутон
3. Колело за превъртане
4. Бутон напред
5. Бутон за връщане
6. DPI бутон
7. Бутон вкл./изкл.



ВКЛЮЧВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМПЮТЪРА

Включете мишката, като използвате плъзгача от долната страна на мишката. Превключвателят трябва да е в позиция ON, за да работи мишката. Включете предоставения USB приемник в USB порт на вашия компютър. Niceboy OFFICE M10 Ergonomic е устройство от типа „включи и работи“ и автоматично ще се конфигурира да се свърже с вашето устройство, след като USB приемникът е свързан. Ако мишката не е разпозната, проверете дали USB драйверът на вашия компютър е актуален (информацията трябва да бъде предоставена от производителя на вашия компютър/лаптоп).

ПАРАМЕТРИ

Напрежение:	DC 1,5 V \pm 5G, ток: \leq 15 mA
Електрозахранване:	1 бр. батерия тип AA, 1,5 V
Датчик:	Светлинна
Макс. DPI:	1600
DPI РЕЖИМ:	800 / 1200 / 1600
Брой бутони:	6
Свързване:	2,4 GHz USB донгъл
Радиочестотна лента:	2.4 GHz
Радиочестотна мощност:	\leq 22,5 mW
Изисквания за ОС:	Win, Mac
Размери:	103 * 71 * 43 mm
Тегло:	66 g

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Устройството изисква минимална поддръжка, но все пак препоръчваме да изпълнявате следните дейности веднъж месечно:

Изключете мишката от компютъра и внимателно я избършете със суха или влажна кърпа, напоена с топла вода.

Използвайте кръгла клечка за зъби или навлажнени тампони за уши, за да почистите пролуките.

За да почистите оптиката на мишката, използвайте само сухи тампони за уши, за да отстраните внимателно замърсяванията или да издухате праховите частици.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не използвайте мишката на места с твърде високи или твърде ниски температури (0°C или по-малко / 40°C или повече) или с ниска или висока влажност (20% и по-малко / 90% или повече). Не съхранявайте мишката на места с твърде ниска или висока температура (-20°C или по-малко / 60°C или повече) или влажност (90% или повече). Пазете продукта от дъжд, влага и течности и не се опитвайте да го разглобявате. Предпазвайте устройството от остри предмети и падане от височина. Батерии - Неправилното боравене (продължително зареждане, късо съединение, счупване от други предмети

и др.) може да доведе до пожар, прегряване или протичане на батерията. Батерията или акумулаторът, които може да са включени в продукта, имат сервизен живот от шест месеца, тъй като те са консуматив. В случай на радиооборудване, което умишлено предава радиовълни, инструкциите и информацията за безопасност трябва да включват информация за всички честотни ленти, в които работи радиооборудването, и максималната радиочестотна мощност, предавана в честотната лента, в която работи радиооборудването. Този продукт отговаря на всички основни изисквания на съответните директиви на ЕС.

Ръководството е налично за изтегляне в електронна форма на www.niceboy.eu в раздела за поддръжка. С настоящото Niceboy s.r.o. декларира, че радиооборудването Niceboy OFFICE M10 Ergonomic съответства на Директиви 2014/53/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС и 2011/65/ЕС. Цялата Декларация за съответствие на ЕС е налична на следния уебсайт: <https://niceboy.eu/bg/declaration/office-m10-ergonomic>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ЗА ЧАСТНИ ПОТРЕБИТЕЛИ)



Този символ върху продукта или придружаващата документация означава, че електрическите и електронните продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на техния експлоатационен живот. Те трябва да се предават в специални пунктове за рециклиране, където се приемат безплатно.

Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за опазването на ценни природни ресурси и ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилно третиране на отпадъците. Свържете се с местните власти или с най-близкия пункт за събиране на отпадъци за повече информация. Неправилното изхвърляне на този вид отпадъци може да доведе до санкции в съответствие с националните законови разпоредби.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ)

За правилното изхвърляне на електрическо и електронно оборудване за корпоративна и промишлена употреба, свържете се с производителя или вносителя на оборудването, който ще ви предостави информация как да изхвърлите този продукт и, в зависимост от датата на пускането му на пазара, кой е длъжен да финансирайте изхвърлянето на това електрическо оборудване. Информация за изхвърляне в други страни извън Европейския съюз. Горната маркировка е валидна само в страните от Европейския съюз. За правилното изхвърляне на електрическо и електронно оборудване, попитайте местните власти или вашия търговец за подробности.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Praha 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   