


NÁVOD K POUŽITÍ



I. Upozornění (Vždy dodržujte následující základní bezpečnostní opatření) Abyste předešli zraněním a škodám na majetku, vždy dodržujte následující pokyny.



Zákaz

VAROVÁNÍ
Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

INSTALACE

1. Nepoužívejte nebezpečnou zástrčku nebo napájení.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde na něj mohou dosáhnout děti.
3. Neinstalujte zařízení na místo, které neunes jeho hmotnost a kde by mohlo dojít k jeho pádu nebo zřícení.
4. Nešikmíte zařízení.
5. Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, neukládejte kolem zařízení hořlavé a výbušné materiály.
6. S výjimkou rozprašovače není materiál krytu odolný proti korozi.
7. Nepoužívejte zařízení ve vysokých teplotách nebo vlhkém prostředí.
8. Nepoužívejte s hořlavými, výbušnými, korozivními nebo jinými nebezpečnými rozpouštědly.



Poznámka

Může způsobit zranění osob nebo poškození majetku

NUTNÁ INSTALACE

1. Zajistěte pevnou instalační plochu.
2. Nainstalujte zařízení do větraného a dostatečně větraného prostoru.
3. Neblokujte rozprašovač rukou ani jinými překážkami, když je zařízení v provozu.
4. Nevylévejte vodu ani vodivé či korozivní kapaliny na povrch zařízení ani je nenechávejte spadnout dovnitř zařízení.
5. Nepoužívejte zařízení bez zastavení. Doporučená průměrná denní doba používání by neměla překročit 14 hodin a doporučuje se třetí stupeň ochrany.
6. V extrémním počasí odpojte napájení

POZOR

Tento difúzer je unikátní pro použití vonných olejů bez míchání s vodou.
Pro lepší účinek parfému v daném prostředí doporučujeme používat pouze čisté esence.

II. Vlastnosti produktu

Napětí: 12 V

Výkon: 12 W



Objem: 500 ml

Hlučnost: do 45 dba

Hmotnost: 3,2 kg

Pokrytí: 200 m²

Rozměry: 106,6 x 106,6 x 550 mm



III. Jak používat zařízení



1. Otevřete zámek zařízení



2. Vytáhněte hlavu rozprašovače a vyjměte lahvičku s olejem.



3. Odšroubujte láhev proti směru hodinových ručiček



4. Nalijte aroma olej.



05. Zašroubujte láhev s olejem ve směru hodinových ručiček



06. Vložte láhev s olejem do zařízení



7. Dva způsoby nastavení: manuální tlačítka/aplikace




08. Wi-Fi/Bluetooth/ Dálkové ovládání

IV. Provozní režim

1. Zařízení lze spustit aplikací Aroma-link nebo dálkovým ovladačem.
2. Pokud je zařízení ovládáno dálkovým ovladačem v poslední době provozu, bude po restartu automaticky fungovat podle posledních nastavených parametrů dálkového ovladače. Pokud je zařízení ovládáno aplikací v poslední době provozu, bude po restartu automaticky fungovat podle posledních nastavených parametrů aplikace.

V. Jak používat dálkový ovladač

1. Popis panelu



- 30 min: Nastavení pracovní doby na 30 minut
1 h: Nastavení pracovní doby na 1 hodinu
3 h: Nastavení pracovní doby na 3 hodiny
6 h: Nastavení pracovní doby na 6 hodin
12 h: Nastavení pracovní doby na 12 hodin
24 h: Nastavení pracovní doby na 24 hodin

- 10/600: Nastavení práce na 10 sekund, pauza na 600 sekund
20/300: Nastavení práce na 20 sekund, pauza na 300 sekund
30/180: Nastavení práce na 30 sekund, pauza na 180 sekund
60/120: Nastavení práce na 60 sekund, pauza na 120 sekund
60/60: Nastavení práce na 60 sekund, pauza na 60 sekund
120/30: Nastavení práce na 120 sekund, pauza na 30 sekund
150/30: Nastavte na 150 sekund, pauza 30 sekund

2. Jak používat dálkové ovládání:

- Krok 1: Vyberte pracovní dobu. Po stisknutí tlačítka pracovní doby zařízení pípne a rozsvítí se LED dioda na dálkovém ovládání, což signalizuje úspěšné nastavení
Krok 2: Vyberte pracovní frekvenci. Po stisknutí tlačítka pracovní frekvence zařízení pípne a rozsvítí se LED dioda na dálkovém ovládání, což signalizuje úspěšné nastavení.

3. O LED diodě

1. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání se rozsvítí LED dioda, která indikuje aktuálně nastavené parametry.

2. Aby se šetřila baterie, LED dioda po dvou sekundách zhasne.

4. Poznámka

1. Při používání dálkového ovládání se ujistěte, že mezi dálkovým ovládáním a zařízením není žádná překážka!

2. Optimální vzdálenost dálkového ovládání je do 5 metrů!


3. Pokud chcete přesněji nastavit pracovní dobu pro každý den v týdnu nebo přizpůsobit koncentraci aroma, doporučuje se k nastavení použít aplikaci.

4. Dálkové ovládání používá baterie AAA

VI. Detekce procentuální hladiny vonného oleje:

Přístroj je vybaven senzorem detekce oleje, který dokáže detekovat stav hladiny vonného oleje. (Poznámka: Detekuje pouze pět stavů, například 85 %, 60 %, 35 %, 10 % a 0 %. Viz obrázek 1.)

Procentuální stav vonného oleje si můžete prohlédnout v aplikaci, jak je znázorněno na obrázku níže: (Viz obrázek 2 a obrázek 3).



Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

VII. Ovládání a nastavení aplikace

Pro snadné používání kávovaru je podporováno ovládání mobilním telefonem.

1. Stáhněte si Aroma-Link
2. Přejděte do obchodu App Store, Google Play Store nebo Android App Store, zadejte Aroma-Link a stáhněte si jej



Aplikace iOS



Aplikace Android

Chcete-li nakonfigurovat difuzér v telefonu, naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci „Aroma-Link“.

2. Připojení aplikace

- Krok 1: Zapněte funkci Bluetooth v telefonu.
- Krok 2: Otevřete aplikaci Aroma-Link a vyberte režim Bluetooth.
- Krok 3: Klikněte na Moje zařízení. Najdete název zařízení Smart.A5 (mobilní telefon by měl být v blízkosti přístroje).
- Krok 4: Klikněte na toto zařízení a zadejte heslo 1234 (výchozí nastavení je 1234). Přístroj se úspěšně připojí. (Viz obrázek 4 až obrázek 7)




Obrázek 4

Obrázek 5

Obrázek 6

Obrázek 7



Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

3. Zobrazení provozního stavu a ovládání stroje:

V aplikaci můžete zkontrolovat provozní dobu a dobu pozastavení zařízení, změnit nastavení a zařízení zapnout/vypnout.

4. Nastavení pracovní doby

Klikněte na „Nastavit“ v hlavním rozhraní pro nastavení pracovní doby. Je možné nastavit pět pracovních dob pro každý den. Po nastavení klikněte na „Uložit“ pro dokončení nastavení. (Viz obrázek 8 a obrázek 9).

5. Klikněte na „Nastavit“ v hlavním rozhraní a nastavte pracovní frekvenci (viz obrázek 10 a obrázek 11).

6. Přejmenování zařízení:

Pro správu více zařízení lze upravit název Bluetooth každého zařízení. Například můžeme upravit zařízení umístěné v zasedací místnosti: „Zasedací místnost 01“.


Způsob úpravy: V aplikaci stiskněte název zařízení „Smart.A1“ (viz obrázek 12) a poté vstupte do rozhraní pro úpravu názvu. Po přejmenování zařízení klikněte na tlačítko „OK“ pro potvrzení nastavení. (viz obrázek 13).

8. Obnovení továrního nastavení:

- 1 Stiskněte kulaté tlačítko na zařízení (kruhé tlačítko na zařízení)

- 2 Poté připojte napájecí adaptér, dokud neuslyšíte zvukový signál zařízení. Můžete pohnout prstem v zařízení. Po zaznění zvukového signálu se zařízení automaticky resetuje.

(Poznámka: Nejprve je nutné kliknout na kulaté tlačítko a poté připojit napájecí adaptér)



Kontrolka

Tlačítko pro reset zařízení

VIII. Kontrola závad

Žádné vůně	1. Zkontrolujte baterii nebo napájecí kabel. 2. Zkontrolujte, zda je stroj v provozní době. 3. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje, nebo vyměňte trysku. 4. Zkontrolujte připojení hadice čerpadla a olejové hadice
Slabá vůně	1. Zkontrolujte těsnící kroužek výstupní vzduchové trubice, zda není poškozený, a sací trubice, zda není ohnutá nebo ucpaná. 2. Zkontrolujte, zda není uvolněná rozprašovací tryska, nebo ji vyměňte za novou
Únik oleje	1. Zkontrolujte, zda není atomizér poškozený. 2. Zkontrolujte, zda jsou atomizér a lahvička s olejem pevně zašroubovány paralelně
Neobvyklý zvuk	1. Zkontrolujte, zda čerpadlo nevypadlo, a znovu jej nainstalujte. 2. Zkontrolujte, zda nejsou dvířka stroje uvolněná nebo nezamčená. 3. Zkontrolujte, zda čerpadlo nemá nízký průtok vzduchu a nízký tlak

IX. Záruka a poprodejní servis

1. Poprodejní servis
- (1) Poskytování bezplatných technických řešení a pokynů k instalaci
- (2) Poskytování bezplatných online konzultací s často kladenými otázkami a návrhy na vůni
2. Záruka na zařízení a upozornění
- (1) Všechna zařízení mají 2 letou bezplatnou údržbu (od data nákupu).
- (2) Pro využití bezplatné údržby prosím předložte záruční list, fakturu nebo jiný doklad o objednání u naší společnosti.
- (3) Lidská chyba nebo jiná nesprávná obsluha způsobí, že závada nespadá do rozsahu záruky a nebude akceptována pro poskytování bezplatné údržby.

X. Údržba zařízení

1. Zařízení pravidelně čistěte, doporučujeme 2–3 měsíce v jednom cyklu, aby fungovalo v nejlepším stavu.
2. Při čištění odpojte napájení a neovládejte jej mokřkými rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a zranění.

XI. Dlouhodobé nepoužívání

- (1) Vypněte a odpojte napájení a poté smotejte napájecí kabel.
- (2) Vyčistěte součásti filtru
- (3) Vložte deodorant s aktivním uhlím do zařízení nebo obalu, abyste zabránili zápachu způsobenému zbytkovými látkami v zařízení.
- (4) Vybavte zařízení krytem proti prachu a umístěte jej na stinné a větrané místo

DOVOZCE DO ČR: Národní export s.r.o.
Vejvodova 445/1, 110 00 Praha 1
IČO: 243 11120
DIČ: CZ243 11120
Zapsaná pod spisovou značkou: C
195528/MSPH