

## DuroPlus L přísada

### 1 POPIS PRODUKTU

Přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a pro větší zmatovatění nátěru. Pro Dr. Schutz PU ochrannou vrstvu, Dr. Schutz Super PU Siegel a Dr. Schutz PU Anticolor. Je možné přidání do laku v množství až 20% přísady. Lehké zpracování. Efektivní výsledek.

### 2 OBLASTI POUŽITÍ

Kombinovatelné se všemi Dr. Schutz 2K-PU laky - Dr. Schutz PU ochranná vrstva, Dr. Schutz Super PU Siegel a Dr. Schutz PU Anticolor – na všech površích tak, jak je popsáno v technickém listu konkrétního laku. Ideální pro všechny matné a silně zatěžované povrchy (např. mateřské školky, školy, obchodní domy apod.). Vhodné také pro tmavé, na poškrábání choulostivé podlahy.

Dbát také na naše návody, doporučení a objektivě specifické stavby nátěrů na [www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz).

### 3 POUŽITÍ

Dobře a stejnoměrně protřepat! Dr. Schutz DuroPlus L vmíchat důkladně a stejnoměrně do nádoby s lakem. Teprve poté přidat příslušné tvrdidlo a vmíchat do směsi. Zpracovat tak, jak je popsáno v technickém listu konkrétního laku.

Upozornění:

- Před použitím vyrobit vzorek konkrétního zmatnění dle přání zákazníka.
- Doporučujeme zaprotokolovat použitou koncentraci pro pozdější výrobu stejné směsi.
- Vyrobit si dostatek směsi s lakem tak, aby byl jeden nátěr proveden celoplošně stejnou směsí. Případné domíchávání směsi může vést k optickému rozdílu.
- Doporučujeme dávkování připravovat na váze.

### 4 SPOTŘEBA

V závislosti na poměru ve směsi. Všeobecně 5 g/m<sup>2</sup> (orientačně: 200 m<sup>2</sup>/l) při jednom nátěru laku v množství 50 ml/m<sup>2</sup> a přidání přísady v poměru 1:10.

### 5 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

### 6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Voda, Polyakrylát, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z : 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

pH 7,5

voc (g/l): 2 (ISO 11890)

## DuroPlus L přísada

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

### 7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

### 8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz) nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

*Dr. Schutz Group® – We care about floors!*

Vývoj · Výroba · Logistika  
CC-Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf  
Telefon: +49-(0)5152-9779-16  
Fax: +49-(0)5152-9779-26  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku  
DEMA DEKOR CZ s.r.o.  
Videňská 51, 669 02 Znojmo  
Telefon: +420 / 515 227 272  
Fax: +420 / 515 260 423  
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.